



A



ステップパイプ

B


<ベース上部>



<SL-15/16/17/22/23/24>


C

<ベース下部>



<SL-09/14用ベース上部>

D



SL-14 A・Bタイプ/各1枚
SL-09 Bタイプ/2枚

SL-09/10/11
SL-12/14/15/16/17
SL-20/21/22/23/24
SL-30/31/32/33

| No | 名称 | 数量 |
|----|----------------------------------|----|
| ① | 本体(ステップパイプ付)※1 | 1 |
| ② | クランプ | 4 |
| ③ | ベース金具上(ゴム付) ※4 | 2 |
| ④ | ベース金具下(ゴム付) | 2 |
| ⑤ | フック上(左・右) | 各1 |
| ⑥ | フック下 | 2 |
| ⑦ | ⊕トラスネジM6 | 8 |
| ⑧ | ⊕六角ボルトセットM6 | 8 |
| ⑨ | 角根ボルトM6 | 2 |
| ⑩ | 平座金M6 | 10 |
| ⑪ | バネ座金M6 | 10 |
| ⑫ | 袋ナットM6 | 10 |
| ⑬ | キャップボルトM8 | 2 |
| ⑭ | 平座金M8 | 2 |
| ⑮ | L型レンチ | 1 |
| ⑯ | 保護シート ※5 (注)SL-09/14は2枚になります。 | 4 |
| ⑰ | SL-09/14上部用保護シート ※2 | 2 |
| ⑱ | 六角ナットM8 | 2 |
| ⑲ | 補強プレート(両面テープ付) ※3 | 2 |
| ⑳ | 安全キャップ | 2 |

※1 SL-17/24はステップパイプは6本になります。
 ※2 SL-09では⑰上部用保護シートはBタイプ、を2枚使用します。
 ※3 SL-20/21/22/23/24では⑲補強プレートは使用しません。
 ※4 SL-33の③ベース金具上は左右異なります。
 ※5 SL-22/23/24は保護シートは5枚使用します。